BD Insyte™
BD Insyte-N™
BD Insyte-W™
BD Angiocath™
IV Catheter

CE 2797

LOT Sterilized using ethylene oxide

Batch code

Caution, consult accompanying documents

Do not reuse

Use by

Green dot

Recyclable packaging

Recyclable packaging

Do not use if package is damaged

Catalogue number

GS1-8 Mark of Conformity (Russia)

Manufacturer

Authorized representative in the European Community

D12020-17 REV. 2020-07



Gravity Flow Rate • Velocidad del flujo gravitatorio • Taxa de fluxo por gravidade • Débit par gravité • Schwerkraft-Durchflussrate • Portata a gravità • Stroomsnelheid door zwaartekracht • Gravitationsflödeshastighet • Planovomvirtavostnaqvca • Ρυθμός έγχυσης βαρύτητας • Hızlanma Akış Oranı • Rychlost gravitačního toku • Gravitacijska hitrost pretoka • Gravitačná rýchlosť prietoku • Gravitacijska hitrost pretoka • Gravitacijska brzina protoka • Gravitációs áramlási sebesség • Gravitacinio srauto greitis • Rychlost gravitačního toku • Гравітаційної робочої • Debit gravitațional • Гравитационна скорост • Gravitacijska hitrost • Gravitacijska brzina protoka • Gravitacijska brzina protoka • Gravitacijska brzina protoka

требования возможна утечка и (или) повреждение устройства.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ТОЛЬКО по назначению врача. Предостережение. Федеральный закон США разрешает продажу данного устройства только врачам или по рекомендации лицензированного врача по их распоряжению.
- Для правильного использования врачи должны быть обучены процедурам сосудистого введения и использования катетеров.
- Используйте данные катетеров в соответствии с протоколом учреждения.
- Обеспечьте адекватную технику: правильную подготовку кожи и непрерывную защиту места введения и расположения; уметь избегать анатомии зоны, которая может быть повреждена при неправильной технике.
- Рекомендуется заменять катетер в соответствии с политикой учреждения, соответствующими указаниями или в случае нарушения целостности устройства.
- При установке, обслуживании и извлечении данных катетеров необходимо соблюдать универсальные меры предосторожности при работе с острыми предметами.
- Учитывайте все противопоказания, предупреждения, меры предосторожности и инструкции для всех инъекционных и контрастных сред, применяемых с данными катетерами.
- Не стерилизуйте его или во время использования.
- Не используйте катетеры с другими устройствами, имеющими в месте установки катетера или рядом с ним:
- Используйте данные катетеры в соответствии с протоколом учреждения.

ИНФОРМАЦИЯ О МРТ-БЕЗОПАСНОСТИ

MR-совместимый

Механическое тестирование показало, что катетеры BD Insyte и BD Angiocath являются МР-совместимыми. Пациенты с данными устройствами можно безопасно сканировать в МР-системе сразу после их установки при соблюдении следующих условий:

- статическое магнитное поле не более 3 тесла;
- максимальное пространственное пространственный градиент магнитного поля не более 4000 гс/см (40 Тл/м) (экстраполированный);
- максимальная, зарегистрированная МР-системой усредненная удельная мощность поглощения (SAR) всего тела 2 Вт/кг в течение 15 минут сканирования (т. е. на последовательность импульсов или серию импульсов, которая длится 15 минут) с использованием МР-системы 1-го уровня.

При нашем тестировании условия сканирования катетеров BD Insyte и BD Angiocath должны повышать температуру не больше чем на 2,5 °C через 15 минут непрерывного сканирования (т. е. на последовательность импульсов).

Информация об артефактах

В неклиническом тестировании артефакты изображений, вызванные катетерами BD Insyte и BD Angiocath, заполняли область, простирающуюся около 12 мм от центра BD Insyte и BD Angiocath при визуализации с использованием последовательности импульсов градиент-эхо и МР-системе с магнитным полем 3 тесла.

ИНСТРУКЦИИ

Установка и извлечение катетера

1. Осмотрите упаковку устройства перед вскрытием, чтобы убедиться в ее целостности. ПРИМЕЧАНИЕ: Катетер поставляется в стерильной упаковке и является апирогенным. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не использовать, если упаковка повреждена или вскрыта, а также если истек срок годности.
2. Подготовьте место введения в соответствии с протоколом учреждения.
3. Вскройте упаковку и извлеките катетер за хаб.
4. Осмотрите катетер перед установкой на наличие повреждений. Убедитесь, что вентиляционная заглушка (3) надежно закреплена.
5. Удерживая катетер за хаб, снимите колпачок иглы резким движением от себя.
6. Удерживая катетер за хаб, поверните соединительный узел катетера (2), чтобы ослабить стерильное соединение с иглой. Убедитесь, что конец катетера (4) свободно выпускал чехол иглы, а выпускал часть иглы направлена вверх.
7. Вскройте упаковку. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если во время установки игла полностью или частично вышла из манжетки катетера (1), не пытайтесь вставить иглу обратно в манжетку иглы и хаб катетера (1). Утилизируйте иглу надлежащим образом.
8. Убедитесь в возврате крови в камеру для проверки крови на заказе (4).
9. Уменьшающий усилие клапан (5) предназначен для снижения давления крови. Убедитесь, что кончик катетера находится в сосуде.
10. Продвиньте катетер в сосуд на нужную длину в сосуд.
11. Закрепите соединительный узел катетера (2), сомкнув вены и извлеките иглу (6). Выбросьте иглу в контейнер, устойчивый к проколам и не допускающий утечек.
12. Продолжайте работать с катетером, надежно подсоединяя устройство к соединительному узлу катетера (2).
13. Стабилизируйте катетер и наложите стерильную повязку в соответствии с протоколом учреждения.
14. Промойте при начале инфузии. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед оставлением устройства Люэра от соединительного узла катетера (2) сожмите вены для предотвращения утечки крови.
15. Осмотрите извлеченный катетер на наличие повреждений и утилизируйте в соответствии с протоколом учреждения.

Инъекция с помощью автоматического шприца через порт BD Insyte-N размером 22–18 GA (0,9–1,3 мм)

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании инъекций с помощью автоматического шприца через порт доступа убедитесь, что через данный порт доступа используется только устройство для автоматического шприца.

1. Перед началом инъекции оцените состояние катетера в соответствии с протоколом учреждения сразу после инъекции с помощью автоматического шприца через порт доступа. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Невозможно гарантировать состояние катетера сразу после инъекции с помощью автоматического шприца через порт доступа, если в систему катетера и (или) оросительную. Примите меры во избежание перегрева или закупорки катетера во время инъекции с помощью автоматического шприца через порт доступа. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не превышайте ограничения давления автоматического шприца через порт доступа.

hr **Intravenski kateter – uputa za uporabu**

OPIS UREĐAJA

Kateteri BD Insyte i BD Angiocath IV namijenjeni su intravenskoj kateteri s iglom (bez sigurnosnog sustava). Uređaji BD Insyte imaju kateter BD Vialon™ koji je rentgenski neprepoznatljiv materijal. Kateteri BD Angiocath imaju kateter FEP (fluorirani etilen propilen) koji je rentgenski neprepoznatljiv materijal. Obe naprave višjučkasta igla in prozorno konico z odstranljivim depom za prezračevanje. Igla in kateter BD Insyte imata zeleno kapico.

V obeh napravah procesa komora omogoča previdevanje, ali je primerjivost vstopi v žilo. Naprave BD Insyte vsebujejo tehnologijo uvajanja BD Instaflash™, kar omogoča takojšen prikaz krvi v katetru.

Naprave BD Insyte in BD Angiocath so na voljo brez kril; naprave BD Insyte® so na voljo samo s krilci (3); naprave BD Insyte® so na voljo s krilci ali brez njih. Peteličnik in krilca so obarvani glede na velikost katetra.

Naprave BD Insyte velikosti od 18 do 22 GA (0,9–1,3 mm) so primerne za uporabo skupaj s kompletom samodejnih vbrizgalnikov do maksimalnega tlaka 300 psi (2068 kPa).

INDIKACIJE ZA UPORABO:

Intravaskularni pristup periferne vene, ki se vstavi za kratki čas (manj kot 30 dni) v žilni sistem bolnika za jemanje vzorcev krvi, nadzor krvnega tlaka ali intravenozno dovajanje tekočin. Ti kateteri se lahko uporabljajo za vse bolnike, pri čemer je treba upoštevati anatomijo žilnega sistema in premer postopka za posamezno bolnika.

KONTRAINDIKACIJE

Ni znano.

SPLOŠNA OPOZORILA

- Samo za enkratno uporabo.
- Ne sterilizirajte znova.
- NI ZA PONOVNO UPORABO. Ponovna uporaba lahko vodi do okužbe ali druge bolezni/poškodbe.
- Uporabnik/bolnik je izpostavljen tveganju okužbe in bolezni, povezanim z vstavitvijo in prisotnostjo žilne hude bolezni, kot so HIV (AIDS) ali druge nalezljive bolezni.
- Katetra ne vstavljajte, če je ovoj (1, 11,17 mm) ali 14 (2,1 mm) ali več ne sme uporabljati s samodejnim vbrizgalnikom.
- Katetra BD Angiocath se ne sme uporabljati s samodejnim vbrizgalnikom. V primeru take uporabe lahko pride do puščanja in/ali odvajanja propofola.

OPOZORILA

- SAMO NA ZDRAVNIŠKI RECEPT. Pozor: Proizlaja in naročanje prepovedna sta z zveznimi zakoni (ZDA) dovoljena le na podlagi zdravniškega naročila.
- Klinični zdravniki morajo biti upoštevanjem za žilni podatkov dostop in uporabo katetra.
- Ta kateter uporabljajte samo za postavitev IV dostopa in ne za druge namene.
- Zagotovite, da so aseptična tehnika, pravilna priprava kože in nadzirna zaščita mesta vboda v skladu s splošno sprejetimi standardi.
- Preporočljivo je, da se naprava katetar zamenja v skladu s pravilnimi ustanove, sistemsko smernicami CDC (ZDA) ali če je bila poškodba njegova celovitost ogrožena.
- Pri vstavljanju, vzdrževanju in odstranjevanju teh katetrov uporabljajte splošne/standardne preventivne ukrepe.
- Upoštevajte vse kontraindikacije, opozorila, previdnostne ukrepe in navodila za vse infuzije in kontrastna sredstva, ki jih nameravate prenašati.
- Pred uporabo ali med njo ne uporabljajte nobenega drugega katetra.
- Na mesta vstavitve ne uporabljajte nobenih opekljajoče likarji ali drugih ostrih instrumentov.
- Uporabljajte samo priključke Luer, ki so skladni s standardom ISO. Če uporabite priključke Luer, ki niso skladni s standardom, lahko pride do puščanja.

VARNOSTNE INFORMACIJE ZA MRI

Pogojno varno za MR

Neklinični testi so pokazali, da so kateteri BD Insyte in BD Angiocath pogojno varni za uporabo z MR. Bolnika s temi pripomočki je mogoče varno sklikati v sistemu MR, takoj ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- statično magnetno polje, ki ne presega 3 tesle (3 tesla)
- največji prostorski gradient magnetnega polja, ki dosega vrednost 4000 gauss/cm (40-Tm) (ekstrapolirano) ali manj
- dosežena je največja skupna sistema MR, pri čemer je povprečna stopnja absorpcije (SAR) za celotno telo 2 W/kg za 15 minut skiranja (tj. pulzno zaporedje) pri načinu nadzorovanega delovanja prve ravni za sistem MR.

Pod goje skiranja, uporabljeni v tej študiji, se katetri BD Insyte in BD Angiocath po 15 minutah neprekinjenega skiranja (tj. na pulzno sekvenco) segrejejo za največ 2,5 °C.

Informacije o artefaktih

V neklinični preskušanju so artefakti slike, ki ga povzročita katetra BD Insyte in BD Angiocath, razteza približno 10 mm od katetrov BD Insyte in BD Angiocath, kadar se za slikanje uporabljata pulzna sekvenca vzgrajeni eho- (GRE) in sistem MR 3 tesla.

NAVODILA

Vstavljanje in odstranjevanje katetra

1. Pred zagonom preglejte pregibi, da si poškodovan. OPOMBA: Kateter je pakiran v sterilen in apirogen paket. POZOR: Ne uporabljajte, če je ovoj odprt, poškodovan ali je rok trajanja potekel.
2. V skladu s protokolom ustanove pripravite mesto vboda.
3. Odprite ovoj in iz njega odstranite kateter, pri čemer ga držite za ročaj (4).
4. Preden kateter vstavite, preglejte, da je poškodovan. Prepričajte se, da je čep za prezračevanje (5) zapri.
5. Držite za ročaj (4) in z enim rahlim potegom odstranite pokrov igle.
6. Držite za ročaj (4) in zasukajte peteličnik (2), da kateter sprostite z igle. Previdite, ali je konica katetra (4) ostala v ovoju, medtem ko je konica igle gledinega navzgor.
7. Previdno Dis. POZOR: Če med vstavljanjem igle v celoti ali delno odstranite iz cevke katetra (1), igle ne smete več vstaviti v cevko katetra (1), saj lahko pride do poškodbe. Odpadno igli v primerno komor na drža (4).
8. Zmanjšanje tveganja za okužbo in bolezni potrebne nekoliko napre, da bo konica katetra zagotovo v žili.
9. Kateter potiskajte z igle v žilo.
10. Držite peteličnik (2), da odstranite igle (6), pri čemer izvajate vensko kompresijo. Igo zavrzite igo v zbirnik, ki je odporen na vbode in nepropusten za tekočino.
11. Nadaljujte z delom, pri čemer uporabite peteličnik (2), da zagotovite, da kateter ostane na peteličnika (2).
12. Pri delu katetar in nameščajte sterilno obvezo v skladu z bolnišničnim protokolom.
13. Pred prvo infuzijo sperite. POZOR: Preden odstranite priključek Luer iz peteličnika (2) je potrebno sklenine venske kompresije, da se prišlo do izlivanja krvi.
15. Ko ga odstranite, preglejte kateter in se prepričajte, da je nepoškodovan ter ga zavrzite v skladu s protokolom ustanove.

Samodejni vbrizgalniki samo za Insyte velikosti od 18 do 22 GA (0,9–1,3 mm)

OPOMBA: Če samodejni vbrizgalnik uporabljа vhodni priključek, preverite, ali je vhodni priključek primeren za samodejno vbrizgalnik.

1. Napovedno pred vbrizgom s samodejnim vbrizgalnikom morate zagotoviti prehodnost katetrskega sistema v skladu s protokolom v vaši ustanovi. **OPOZORILO**: Če prehodnost katetra ni mogoče zagotoviti, ne uporabljajte samodejnega vbrizgalnika, ker lahko pride do nadzornega kršenja ekstravazacije.
2. Med samodejnim vbrizgavanjem spremljajte preppolgarje ali ovirajte katetrskega sistema. **OPOZORILO**: Če je sistem zamašen, zmogljivosti omejitev toka samodejnega vbrizgalnika morda ne bodo prepričljive odločitve katetra.

sl **Intravaskularne kateter – navodila za uporabo**

OPIS NAPRAVE

Kateter BD Insyte in BD Angiocath IV so obdajani igrini intravenski katetri (brez varnostnega sistema). Naprave BD Insyte imajo kateter BD Vialon™ iz rentgensko neprepustnega materiala. Naprave BD Angiocath imajo kateter FEP (fluorirani etilen propilen), ki je rentgensko neprepustni materiala. Obe napravi vključujeta igo in prozorno komoro z odstranljivim depom za prezračevanje. Igo in kateter BD Insyte imata zeleno kapico.

V obeh napravah procesa komora omogoča previdevanje, ali je primerjivost vstopi v žilo. Naprave BD Insyte vsebujejo tehnologijo uvajanja BD Instaflash™, kar omogoča takojšen prikaz krvi v katetru.

Naprave BD Insyte in BD Angiocath so na voljo brez krilc; naprave BD Insyte® so na voljo samo s krilci (3); naprave BD Insyte® so na voljo s krilci ali brez njih. Peteličnik in krilca so obarvani glede na velikost katetra.

Naprave BD Insyte velikosti od 18 do 22 GA (0,9–1,3 mm) so primerne za uporabo skupaj s kompletom samodejnih vbrizgalnikov do maksimalnega tlaka 300 psi (2068 kPa).

INDIKACIJE ZA UPORABO:

Intravaskularni pristop periferne vene, ki se vstavi za kratki čas (manj kot 30 dni) v žilni sistem bolnika za jemanje vzorcev krvi, nadzor krvnega tlaka ali intravenozno dovajanje tekočin. Ti kateti se lahko uporabljajo za vse bolnike, pri čemer je treba upoštevati anatomijo žilnega sistema in premer postopka za posameznega bolnika.

KONTRAINDIKACIJE

Ni znano.

SPLOŠNA OPOZORILA

- Samo za enkratno uporabo.
- Ne sterilizirajte znova.
- NI ZA PONOVNO UPORABO. Ponovna uporaba lahko vodi do okužbe ali druge bolezni/poškodbe.
- Uporabnik/bolnik je izpostavljen tveganju okužbe in bolezni, povezanim z vstavitvijo in prisotnostjo žilne hude bolezni, kot so HIV (AIDS) ali druge nalezljive bolezni.
- Katetra ne vstavljajte, če je ovoj (1, 11,17 mm) ali 14 (2,1 mm) ali več ne sme uporabljati s samodejnim vbrizgalnikom.
- Kateter BD Angiocath se ne sme uporabljati s samodejnim vbrizgalnikom. V primeru take uporabe lahko pride do puščanja in/ali odvajanja propofola.

OPOZORILA

- SAMO na zdravniški recept. Pozor: Prodaja in naročanje pripomočka sta z zveznimi zakoni (ZDA) dovoljena le na podlagi zdravniškega naročila.
- Klinični zdravniki morajo biti upoštevanjem za žilni podatkov dostop in uporabo katetra.
- Ta kateter uporabljajte samo za postavitev IV dostopa in ne za druge namene.
- Zagotovite, da so aseptična tehnika, pravilna priprava kože in nadzirna zaščita mesta vboda v skladu s splošno sprejetimi standardi.
- Priporočljivo je, da se naprava katetar zamenja v skladu s pravilnimi ustanove, sistemsko smernicami CDC (ZDA) ali če je bila poškodba njegova celovitost ogrožena.
- Pri vstavljanju, vzdrževanju in odstranjevanju teh katetrov uporabljajte splošne/standardne preventivne ukrepe.
- Upoštevajte vse kontraindikacije, opozorila, previdnostne ukrepe in navodila za vse infuzije in kontrastna sredstva, ki jih nameravate prenašati.
- Pred uporabo ali med njo ne uporabljajte nobenega drugega katetra.
- Na mesta vstavitve ne uporabljajte nobenih opekljajoče likarji ali drugih ostrih instrumentov.
- Uporabljajte samo priključke Luer, ki so skladni s standardom ISO. Če uporabite priključke Luer, ki niso skladni s standardom, lahko pride do puščanja.

VARNOSTNE INFORMACIJE ZA MRI

Pogojno varno za MR

Neklinični testi so pokazali, da so katetri BD Insyte in BD Angiocath pogojno varni za uporabo z MR. Bolnika s temi pripomočki je mogoče varno sklikati v sistemu MR, takoj ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- statično magnetno polje, ki ne presega 3 tesle (3 tesla)
- največji prostorski gradient magnetnega polja, ki dosega vrednost 4000 gauss/cm (40-Tm) (ekstrapolirano) ali manj
- dosežena je največja skupna sistema MR, pri čemer je povprečna stopnja absorpcije (SAR) za celotno telo 2 W/kg za 15 minut skiranja (tj. pulzno zaporedje) pri načinu nadzorovanega delovanja prve ravni za sistem MR.

Pod goje skiranja, uporabljeni v tej študiji, se katetri BD Insyte in BD Angiocath po 15 minutah neprekinjenega skiranja (tj. na pulzno sekvenco) segrejejo za največ 2,5 °C.

Informacije o artefaktih

V neklinični preskušanju so artefakti slike, ki ga povzročita katetra BD Insyte in BD Angiocath, razteza približno 10 mm od katetrov BD Insyte in BD Angiocath, kadar se za slikanje uporabljata pulzna sekvenca vzgrajeni eho- (GRE) in sistem MR 3 tesla.

et **Intravaskulaarne kateeter – kasutusjuhend**

SEADME KIRJELDUS

BD Insyte ja BD Angiocath IV kateetrid on tavalised (ohutussüsteemita) nõelaplaastad intravaskulaarseks juurdepääsuks. BD Insyte'i kateetrid sisaldavad röntgenkontrastset materjali BD Vialon™. BD Angiocath'i kateetrid on röntgenkontrastse fluorinud etüleenpropüleenist (FEP) kateeter. Mõlemal seadmel on nõel läbipaistva otsikuga ja eemaldatav õhutusava. Nõelal ja kateetril kattekoh rohelise värvi.

Mõlema seadme jätgiimaakamber annab kinnituse, et seade on veresoonde sisenenud. Lisaks on BD Insyte'i seadmetel nõelatehnoloogia BD Instaflash™, mis võimaldab verd kateetris kohe visualiseerida.

Seadmed BD Insyte ja BD Angiocath on saadaval liina tiibadeta; seadmed BD Insyte® on saadaval siinut tiibadega (3) ja seadmed BD Insyte® on saadaval tiibadega või ilma. Kateetri jootsil ja tiibadel on värvikoodid, mis näitavad kateetri mõõtu.

22–18GA (0,9–1,3 mm) BD Insyte® seadmed sobivad kasutamiseks survesüstelaga, mille maksimaalseks rõhuks on määratud 300 psi (2068 kPa).

KASUTUSNÄIDUSTUSED

Intravaskulaarne juurdepääs perifeersesse veresoonde, mis on mõeldud lühiajaliseks (vähem kui 30 päevaks) süsteemsteks patsiendi vaskulaarsesse süsteemi veeproovi võtmiseks, vererõhu mõõtmiseks või veenisse intravenoosseks vedelikuks. Kõiki kateetreid võib kasutada kõigi patsientide puhul, võttes arvesse vaskulaarse anatoomia vastavust ja protseduuri sobivust.

VASTUNÄIDUSTUSED

Pole teada.

ÜLDISED HOIATUSED

- Mõeldud kasutamiseks vaid ühel patsiendil.
- Ärge steriliseerige uuesti.
- ÄRGE KASUTAGE KORDUVALT. Korduvkasutamine tagajärg võib ola nakatumine või muud haigused/vigastused.
- Kokkupuute vere, tsa nahakaudsel puhitsemisel sealsest nõelaga või limaskestade kaudu võib tua kaasa nakatumise, sealhulgas HIV (AIDS) või muude nakkushaiguste levimise.
- Mõõtuvega 24 (0,7 mm), 16 (1,7 mm) või 14 (2,1 mm) kateetreid ei tohi survesüstelaga kasutada.
- Ärge kasutage BD Angiocath'i kateetreid survesüstelaga. Vastasel korral võib tekkida leke ja/või seadme rike.

D. OSIED OTTEVAHTUSEADMED

- AINULT retseptiga. Ettevaatust: riikliku (USA) seadusa järgi on seadme müük lubatud vaid litsentsitud meditsiinitöötaja määratud korral.
- Korrektseks kasutuseks peavad aridst läbima väljaõppe vaskulaarse juurdepääsu ja kateetri kasutamise kohta.
- Kasutage neid kateetreid oma asutuse eeskirja kohaselt.
- Tagage aseptiline tehnika kateetri kasutamisel, naha õige ettevalmistus ja sisestuskoha pidev kaitsmine vastavalt standardidele protseduuride kohaselt.
- Kateetri soovitatakse vahetada vastavalt asutuse poliitikale, vastavatele suunistele ja siis, kui see katki läheb.
- Järgige kateetrite paigaldamisel, hooldamisel ja eemaldamisel universaalseid/standardseid ettevaatusabinõusid.
- Arvestage kõiki võimalikke infusioonivedelike ja kontrastainete toksilisust.
- Ärge kasutage süstlasiseldusmehhanismi, mis ületab 5 psi (34 kPa).
- Ärge kasutage süstlasisestuspikinnuna või selle lähedal kääre ega muid teravaid instrumente.
- Kasutage ainult ISO-standardile vastavaid Luer-lükkmise- ISO-standardile mittevastavaid Luer-lükkmise võivad põhjustada lekkeid.

MRT OHUTUSTEAVE

MR-tingimuslik

Kliinilised uuringud on näidanud, et kateetrid BD Insyte ja BD Angiocath on MR-tingimuslikud. Neile seadmetega patsiente saab ohutult skaneerida MR-süsteemis kohe pärast paigaldamist järgmistel tingimustel.

- Staatiline magnetväli 3 teslat või vähem
- Maksimaalne ruumilise gradiendi magnetvälj kuni 4000 gauss/cm (40-Tm) (interpoleeritud) või vähem
- Maksimaalne MR-süsteemi eeldatud kogu kehta keskmine erineidsuvakiirus (SAR) 2-W/kg 15-minutilisel skaneerimisel (st impulsijada või impulsside jada, mis kestab 15 minutit) MR-süsteemi 1. taseme kontrollrežiimis.

Ülaltoodud skaneerimistingimustel tekib katetritel BD Insyte ja BD Angiocath eeldatavasti maksimaalne temperatuuri tõus 2,5 °C juures 15-minutilisel pidevskaneerimisel (st impulsijada).

Teave artefaktide kohta

Mittekliinilistes katsetes kõrgus ülalt kateetrist BD Insyte ja BD Angiocath leidutav kujutise artefakt kateetrist BD Insyte ja BD Angiocath ligikaudu 10 mm kaugusele, kui kasutatakse tehakse gradientkaja (GRE) ehtsi impulsijada ja 3-teslase MR-süsteemiga.

LISAD

Kateetri sisestamine ja eemaldamine

1. Kontrollige enne seadme pakendi avamist, kas pakend on terve. MÄRKUS. Kateeter tarnitakse steriilses pakendis ja on mittepürogeenne. ETTEVAATUST. Ärge kasutage, kui pakend on rikutud, aruteli või kui aegumistähtaeg on möödas.
2. Valmistage patsient ja seade ette oma asutuse eeskirjade kohaselt.
3. Avage pakend ja eemaldage kateeter, hoides seda pidemest (4).
4. Enne sisestamist kontrollige kateetrit kahjustuste suhtes. Kontrollige, et ehtsuskork (5) oleks kindlalt kinni.
5. Hoides pidemest (4), eemaldage nõela kate sirge, vältides suunatud liigutusega.
6. Hoides pidemest (4), pöörake kateetri jootunit (2) kateetri lahtivõtmiseks nõela küljest. Veenduge, et kateeter ei eemaldu nõelast, vaid et nõela ots ulatuks kateetri otsast ära.
7. Sisestage nõel veresoonde. ETTEVAATUST. Kui nõel sisestamise ajal täielikult või osaliselt kateetri voolikust (1) välja tõmmatakse, ärge pange nõela tagasi kateetri voolikusse (1) sisestage, kuna see võib tekitada kahjustuse. Jäätmeid vastavalt asutuse eeskirjadele.
8. Kontrollige, et kateeter on õiges kohas. FIGYELEM: Ha a tű részben vagy teljesen vissza van húzva a katéncsőbe (1) tervezetes kiütően, ne próbálja a tűt úja a tervezetes kiütően (1), mert károsodhat. Ártalmatu jäätmete kõrvaldamine.
9. Ärge kasutage kateetrit ega ärge sisestage seda mingil juhul mingisse veresoonde, mis ei ole piisavalt suur.
10. Toiga edite a katéteret lehet a tűről és ke az erbe.
11. Tartsa a katéter nyakát (2) a beöntőcsonk rögzítésével, majd húzza ki a tűt (6). Dobja ki a tűt úgy, hogy ellenőrizze, hogy az ne okozzon sérülést.
12. Folytassa a munkát a katéter biztonságos rögzítésével a beöntőcsonkhoz (2).
13. Rögzítse a katétert, és kösse be a sterilis kötést a kórházi protokollnak megfelelően.
14. Öblítse át a katétert a használat megkezdésekor. FIGYELEM: Mielőtt a katéter (2) csatlakozó részéről leválasztja a Luer-csatlakozós eszközt a katéterről, szorítsa össze a vénákat.
15. Vizsgálja meg a használt katétert, és ártalmatlanítsa a kórházi protokollnak megfelelően.

Automaatse süstlaga kasutatavad BD Insyte-N 22–18 GA (0,9–1,3 mm)

MÄRKUS. Enne automaatse süstlaga sisestamist veenduge, et juurdepääsuava võimaldab süstimist. Veenduge oma asutuse protokolli kohaselt katetri avatuses vaheltet enne survesüstimist. **HOIATUS.** Kui vaheltet enne survesüstimist katetrit avatuses vaheltet ei tagata, võib kateeter selle tagajärjel purunema ning põhjustada ekstravasatsiooni. **HOIATUS.** Tõketuse korral ei pruugi survesüstel automaatselt katetrit läbi tekitada.

V obeh napravah procesa komora omogoča previdevanje, ali je primerjivost vstopi v žilo. Naprave BD Insyte vsebujejo tehnologijo uvajanja BD Instaflash™, kar omogoča takojšen prikaz krvi v katetru.

Naprave BD Insyte in BD Angiocath so na voljo brez krilc; naprave BD Insyte® so na voljo samo s krilci (3); naprave BD Insyte® so na voljo s krilci ali brez njih. Peteličnik in krilca so obarvani glede na velikost katetra.

Naprave BD Insyte velikosti od 18 do 22 GA (0,9–1,3 mm) so primerne za uporabo skupaj s kompletom samodejnih vbrizgalnikov do maksimalnega tlaka 300 psi (2068 kPa).

INDIKACIJE ZA UPORABO:

Intravaskularni pristop periferne vene, ki se vstavi za kratki čas (manj kot 30 dni) v žilni sistem bolnika za jemanje vzorcev krvi, nadzor krvnega tlaka ali intravenozno dovajanje tekočin. Ti kateti se lahko uporabljajo za vse bolnike, pri čemer je treba upoštevati anatomijo žilnega sistema in premer postopka za posameznega bolnika.

KONTRAINDIKACIJE

Ni znano.

SPLOŠNA OPOZORILA

- Samo za enkratno uporabo.
- Ne sterilizirajte znova.
- NI ZA PONOVNO UPORABO. Ponovna uporaba lahko vodi do okužbe ali druge bolezni/poškodbe.
- Uporabnik/bolnik je izpostavljen tveganju okužbe in bolezni, povezanim z vstavitvijo in prisotnostjo žilne hude bolezni, kot so HIV (AIDS) ali druge nalezljive bolezni.
- Katetra ne vstavljajte, če je ovoj (1, 11,17 mm) ali 14 (2,1 mm) ali več ne sme uporabljati s samodejnim vbrizgalnikom.
- Kateter BD Angiocath se ne sme uporabljati s samodejnim vbrizgalnikom. V primeru take uporabe lahko pride do puščanja in/ali odvajanja propofola.

OPOZORILA

- SAMO na zdravniški recept. Pozor: Prodaja in naročanje pripomočka sta z zveznimi zakoni (ZDA) dovoljena le na podlagi zdravniškega naročila.
- Klinični zdravniki morajo biti upoštevanjem za žilni podatkov dostop in uporabo katetra.
- Ta kateter uporabljajte samo za postavitev IV dostopa in ne za druge namene.
- Zagotovite, da so aseptična tehnika, pravilna priprava kože in nadzirna zaščita mesta vboda v skladu s splošno sprejetimi standardi.
- Priporočljivo je, da se naprava katetar zamenja v skladu s pravilnimi ustanove, sistemsko smernicami CDC (ZDA) ali če je bila poškodba njegova celovitost ogrožena.
- Pri vstavljanju, vzdrževanju in odstranjevanju teh katetrov uporabljajte splošne/standardne preventivne ukrepe.
- Upoštevajte vse kontraindikacije, opozorila, previdnostne ukrepe in navodila za vse infuzije in kontrastna sredstva, ki jih nameravate prenašati.
- Pred uporabo ali med njo ne uporabljajte nobenega drugega katetra.
- Na mesta vstavitve ne uporabljajte nobenih opekljajoče likarji ali drugih ostrih instrumentov.
- Uporabljajte samo priključke Luer, ki so skladni s standardom ISO. Če uporabite priključke Luer, ki niso skladni s standardom, lahko pride do puščanja.

VARNOSTNE INFORMACIJE ZA MRI

Pogojno varno za MR

Neklinični testi so pokazali, da so katetri BD Insyte in BD Angiocath pogojno varni za uporabo z MR. Bolnika s temi pripomočki je mogoče varno sklikati v sistemu MR, takoj ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- statično magnetno polje, ki ne presega 3 tesle (3 tesla)
- največji prostorski gradient magnetnega polja, ki dosega vrednost 4000 gauss/cm (40-Tm) (ekstrapolirano) ali manj
- dosežena je največja skupna sistema MR, pri čemer je povprečna stopnja absorpcije (SAR) za celotno telo 2 W/kg za 15 minut skiranja (tj. pulzno zaporedje) pri načinu nadzorovanega delovanja prve ravni za sistem MR.

Pod goje skiranja, uporabljeni v tej študiji, se katetri BD Insyte in BD Angiocath po 15 minutah neprekinjenega skiranja (tj. na pulzno sekvenco) segrejejo za največ 2,5 °C.

Informacije o artefaktih

V neklinični preskušanju so artefakti slike, ki ga povzročita katetra BD Insyte in BD Angiocath, razteza približno 10 mm od katetrov BD Insyte in BD Angiocath, kadar se za slikanje uporabljata pulzna sekvenca vzgrajeni eho- (GRE) in sistem MR 3 tesla.

NAVODILA

Vstavljanje in odstranjevanje katetra

1. Pred zagonom preglejte pregibi, da si poškodovan. OPOMBA: Kateter je pakiran v sterilen in apirogen paket. POZOR: Ne uporabljajte, če je ovoj odprt, poškodovan ali je rok trajanja potekel.
2. V skladu s protokolom ustanove pripravite mesto vboda.
3. Odprite ovoj in iz njega odstranite kateter, pri čemer ga držite za ročaj (4).
4. Preden kateter vstavite, preglejte, da je poškodovan. Prepričajte se, da je čep za prezračevanje (5) zapri.
5. Držite za ročaj (4) in z enim rahlim potegom odstranite pokrov igle.
6. Držite za ročaj (4) in zasukajte peteličnik (2), da kateter sprostite z igle. Previdite, ali je konica katetra (4) ostala v ovoju, medtem ko je konica igle gledinega navzgor.
7. Previdno Dis. POZOR: Če med vstavljanjem igle v celoti ali delno odstranite iz cevke katetra (1), igle ne smete več vstaviti v cevko katetra (1), saj lahko pride do poškodbe. Odpadno igli v primerno komor na držalo (4).
8. Zmanjšanje tveganja za okužbo in bolezni potrebne nekoliko napre, da bo konica katetra zagotovo v žili.
9. Kateter potiskajte z igle v žilo.
10. Držite peteličnik (2), da odstranite igle (6), pri čemer izvajate vensko kompresijo. Igo zavrzite igo v zbirnik, ki je odporen na vbode in nepropusten za tekočino.
11. Nadaljujte z delom, pri čemer uporabite peteličnik (2), da zagotovite, da kateter ostane na peteličnika (2).
12. Pri delu katetar in nameščajte sterilno obvezo v skladu z bolnišničnim protokolom.
13. Pred prvo infuzijo sperite. POZOR: Preden odstranite priključek Luer iz peteličnika (2) je potrebno sklenine venske kompresije, da se prišlo do izlivanja krvi.
15. Ko ga odstranite, preglejte kateter in se prepričajte, da je nepoškodovan ter ga zavrzite v skladu s protokolom ustanove.

Samodejni vbrizgalniki samo za Insyte velikosti od 18 do 22 GA (0,9–1,3 mm)

OPOMBA: Če samodejni vbrizgalnik uporabljа vhodni priključek, preverite, ali je vhodni priključek primeren za samodejno vbrizgalnik.

1. Napovedno pred vbrizgom s samodejnim vbrizgalnikom morate zagotoviti prehodnost katetrskega sistema v skladu s protokolom v vaši ustanovi. **OPOZORILO**: Če prehodnost katetra ni mogoče zagotoviti, ne uporabljajte samodejnega vbrizgalnika, ker lahko pride do nadzornega kršenja ekstravazacije.
2. Med samodejnim vbrizgavanjem spremljajte preppolgarje ali ovirajte katetrskega sistema. **OPOZORILO**: Če je sistem zamašen, zmogljivosti omejitev toka samodejnega vbrizgalnika morda ne bodo prepričljive odločitve katetra.

sr **Intravaskularni kateter – uputstvo za upotrebu**

OPIS MEDICINSKOG SREDSTVA

Kateteri BD Insyte i BD Angiocath IV su konvencionalni intravaskularni kateteri preko igle (bez sigurnosnog sistema). BD Insyte medicinska sredstva imaju BD Vialon™ kateter koji ne propušta rengenske zrake. BD Angiocath medicinska sredstva imaju kateter od fluorisanog etilen-propilena (FEP) koji ne propušta rengenske zrake. Oba uređaja sadrže iglu i sigurnosnu komoru sa uklonjivim čepom oduška. Igla i kateter zatičenih su polipropen za igu.

Separacijska komora na oba uređaja služi za potvrdu da je ureñaj uveden u žilu. Osim toga, uređaji BD Insyte® koriste tehnologiju uvođenja BD Instaflash™ koja omogućuje trenutni prikaz krvi u kateteru.

Uređaji BD Insyte i BD Angiocath raspoloživi su bez krilaca; uređaji BD Insyte® mogu se nabaviti sa krilcima (3), dok su uređaji BD Insyte® raspoloživi s krilcima ili bez njih. Glava i krilca katetera označeni su bojama u skladu s veličinama promjera katetera.

Uređaji BD Insyte, promjera 18 – 22 GA (0,9 – 1,3 mm), pogodni su za upotrebu s automatskim injektorima postavljenim na maksimalni tlak od 300 psi (2068 kPa).

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Intravenski kateter namijenjen je kratkotrajnom uvodu u krvožilni sustav pacijenta (na razdoblje kraće od 30 dana) radi uzimanja uzoraka krvi, praćenja krvnog tlaka ili intravenoznog davanja tekućina. Ti se kateteri mogu koristiti za sve pacijente, pri čemu treba uzeti u obzir anatomiju žilnog sustava pacijenta i veličinu postupka.

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate.

OPĆA UPOZORENJA

- Upotrijebite samo za jednog pacijenta.
- Nemojte ponovno sterilizirati.
- NEMOJTE PONOVNO KORISTITI. Ponovna upotreba može uzrokovati infekciju ili drugu bolest/ozljedu.
- Dotičaj s krvlju, bilo kroz perkutani ubod kontaminiranom iglom ili preko sluznice, može dovesti do teških oboljenja, kao što su hepatitis, HIV (AIDS) i drugih zaraznih bolesti.
- Kateteri veličine 24 (0,7 mm), 16 (1,7 mm) ili 14 (2,1 mm) ne smiju se koristiti s automatskim injektorima.
- Katetere BD Angiocath nemojte koristiti s automatskim injektorima. To bi moglo uzr